

Pneumatische Filterpresse

Entnehmen Sie aus Ihrem Lackschlamm die Entsorgungskosten Wasser

- ✚ **Lackschlamm besitzt einen sehr hohen Anteil von Restwasser**
- ✚ **Entsorgen Sie nur das, was wirklich nötig ist**
- ✚ **Durch Auspressen des Schlammes, wird dieses Ziel erreicht**



Bedienungsablauf

1. Knopf drücken: hochfahren der Druckplatte
2. Korb positionieren
3. Knopf drücken: herunterfahren der Druckplatte
4. Nach gewünschter Presszeit
Platte hochfahren und Korb entnehmen

Technische Daten

Antrieb	pneumatisch
Gehäuse	Pulverbeschichtet
Auffangbehälter bei AS System	V2A
Druckplatte	V2A
Pressdruck	1 – 2 Bar einstellbar
Maase BxTxH	410 x 690 x 1950 mm
Gewicht	ca. 50 kg / 65 kg